

# MIREUR À OEUFS

Modèle A46

## Instructions

Placer la lumière allumée sur le gros bout de l'oeuf dans une salle sombre. Le mireur permet de voir le développement du poussin dans l'oeuf. Après 10 jours, vérifier s'il y a infertilité (si c'est le cas, l'oeuf entier brillera). Enlever les oeufs infertiles de l'incubateur pour donner plus d'espace aux poussins. Deux à trois jours avant la date approximative d'éclosion, le tiers de l'oeuf devrait présenter une poche d'air tel qu'on peut le voir sur la photo.



**Ranch**   
**CUNICOLE**

6685 Chemin Du Rapide Plat Nord  
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1H5

Tel: (450) 799-5170

Fax: (450) 799-5171

[www.ranchcunicole.com](http://www.ranchcunicole.com)

[info@ranchcunicole.com](mailto:info@ranchcunicole.com)