

FONTAINE AUTOMATIQUE BLUE BIRD #BBW06

La fontaine BLUE BIRD est assemblée, sauf pour la couronne. Vous trouverez ci-inclus les pièces nécessaires pour l'installation:

- #10-3 Colliers (2)
- #10-4 Tube (10')
- #10-5 Arrêt pour l'eau
- #10-6 Corde (10')
- #18 O'ring #206
- #10-20 Adaptateur 1/4"
- # Union 3/4 gh x 1/4 barb
- #10-7 Barrure pour corde

La fontaine automatique peut opérer à 60 PSI mais la pression idéale est de 20 à 30 PSI. Le tube PVC noir est recommandé pour la ligne d'eau qui occasionne moins de problèmes d'algues.

Pour nettoyer, enlever la base et essuyer avec une éponge contenant 5% de JAVEL ajouté à de l'eau. Nettoyer les parties intérieures individuellement si nécessaire.

Pour changer le niveau de l'eau, ajustez le collet situé au dessus de la chambre. Si un niveau plus haut ou plus bas est nécessaire, monter ou baisser la tige #16 sur la flotte #18 vers le haut ou le bas de 3/4" sur le bras de la flotte.

Important: Cette fontaine automatique ne fonctionne pas avec une alimentation d'eau gravitationnelle.

